

ZALECENIA PODCZAS EKSPLOATACJI DOMU MOBILNEGO VERO HOMES

Numer i metraż domu mobilnego:
Nabywca:
Data przekazania domu mobilnego:
Miejsce posadowienia domu mobilnego:

Dom mobilny objęty jest gwarancją tylko w przypadku wad fabrycznych. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją, czyli nieprzestrzeganiem zaleceń producenta, nie są objęte ochroną gwarancyjną.

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

Instalacje:

Przynajmniej dwa razy w roku sprawdź szczelność instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Zleć fachowcom przeglądy, w tym klimatyzacji. Kontroluj dach, rynny i rury spustowe. Dwa razy w roku sprawdzaj okna i drzwi – czy uszczelki są w porządku, a zawiasy i zamki działają płynnie. Przed zimą upewnij się, że izolacja rur jest w dobrym stanie. Jeśli nie zamierzasz korzystać zimą z domu, spuść wodę z wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz utrzymuj temperaturę w domu powyżej 0°C.

Poziomowanie:

Pierwszą kontrolę wykonaj po 2 miesiącach od ustawienia domu, potem przynajmniej raz w roku. Zwracaj uwagę na drzwi i okna – jeśli trudno się otwierają lub zamykają, dom może wymagać ponownego poziomicowania. Sprawdź podpory i kliny, upewniając się, że są stabilne. Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy konstrukcja stoi równomiernie.

Konstrukcja i elewacja:

Co 2 lata zabezpiecz widoczne stalowe elementy przed korozją. Elewacje z tworzyw sztucznych pielęgnuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Wilgoć i wentylacja:

Stosuj pochłaniacze wilgoci w kuchni i łazience. Regularnie wietrz pomieszczenia i czyść kratki wentylacyjne. Nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych w ścianach ani na dachu. Zimą ogranicz suszenie ubrań w domu lub rób to w łazience przy włączonym wentylatorze. Pamiętaj, że wilgoć szkodzi domowi mobilnemu.

Czyszczenie wnętrza:

Używaj delikatnych środków czystości. Nie stosuj myjek ciśnieniowych, wosku, past ani mocnych detergentów. Panele odkurzaj lub przecieraj wilgotną ściereczką z preparatem do paneli. Silikon w kuchni i łazience kontroluj regularnie i wymieniaj w razie potrzeby.